

مثالی برای برنامه ریزی دستگاه در حالت تایمر

فرض کنید بخواهید تایمر را طوری برنامه ریزی نمایید که دستگاه پس از دریافت فرمان ، ۹۳ ثانیه خاموش ماندن و سپس روشن شود . برای این منظور با توجه به دامنه های عملکرد تایمر ، مد ۲ مناسب می باشد . برای برنامه ریزی سوپر تایمر کافی است که مراحل زیر انجام شود :

- ۱- کلید ۱ را فشار دهید تا قسمت مد چشمک زن شود .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲
- ۲- با استفاده از کلید ۱ یا ۲ عدد ۲ را وارد نمایید .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲
- ۳- کلید ۱ را فشار دهید . قسمت Time چشمک زن می شود .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲
- ۴- عدد ۹۳ را با استفاده از کلید های ۱ یا ۲ وارد نمایید .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲
- ۵- با فشار مجدد کلید ۱ علامت روبرو جهت تعیین وضعیت رله در هنگام شروع تایم گیری به نمایش در می آید .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲
- ۶- با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۲ حالت C را انتخاب کنید .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲
- ۷- با فشار کلید ۱ تنظیمات ذخیره می گردد .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲

حال تایمر آماده بکارگیری است . با هر بار قطع و وصل ورودی START با ولتاژ 220V تایمر فرمان زمان گیری را دریافت و نقطه نمایشگر مد (به نشانه زمان گیری) شروع به چشمک زدن می کند و پس از ۹۳ ثانیه رله خروجی آن وصل می شود .

توجه: در این مثال در صورتیکه بخواهید دستگاه شما ابتدا ۹۳ ثانیه روشن و سپس خاموش شود کافی است در مرحله ۶ نمودار برنامه ریزی به جای (OPEN) C ، (CLOSE) را انتخاب نمایید .

* با توجه به اینکه دستگاه هم در حالت کار و هم در پایان برنامه اجرا شده قابل برنامه ریزی می باشد ، اگر در هنگام زمان گیری دستگاه تصمیم گرفتید که برنامه جدیدی را وارد و بلافاصله اجرا کنید (خصوصاً زمانی که به تایمر زمان طولانی داده شده است) باید استارت دستگاه را قطع نموده ، دستگاه را برنامه ریزی و سپس مجدداً استارت دستگاه را وصل کنید تا دستگاه با برنامه جدید شروع به کار نماید . در غیر این صورت اگر دستگاه در حال زمان گیری باشد و شما اقدام به برنامه ریزی نمایید پس از پایان تایم گیری برنامه قبلی ، برنامه جدید شما اجرا خواهد شد .

* در حین کار با کلیدهای ۱ و ۲ هر چه مدت زمان فشردن شاسی ها بیشتر باشد سرعت تغییر عدد نمایش داده شده توسط دستگاه افزایش می یابد. اگر در طول برنامه ریزی هیچ یک از شاسی ها به مدت ۸ ثانیه فشار داده نشود سیستم به صورت خودکار از برنامه ریزی خارج می شود .

مثالی برای برنامه ریزی دستگاه در حالت فلاشر

اگر بخواهید تایمر را برای کاربرد روشن و خاموش نمودن پی در پی یک دستگاه بکار بگیرید مثلاً می خواهید دستگاهی ۹ دقیقه روشن و پس از آن ۱۸ دقیقه خاموش باشد و این عمل پیاپی انجام گیرد ، برای این حالت با توجه به مشخصات عملکردی تایمر ، مد ۷ را باید انتخاب نمایید . برای برنامه ریزی تایمر در این حالت مراحل زیر را انجام دهید :

- ۱- کلید ۱ را فشار دهید تا قسمت مد چشمک زن شود .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲
- ۲- با استفاده از کلید ۱ یا ۲ عدد ۷ را وارد نمایید .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲
- ۳- کلید ۱ را فشار دهید . قسمت Time چشمک زن می شود .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲
- ۴- عدد ۹۰ را با استفاده از کلید های ۱ یا ۲ وارد نمایید .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲
- ۵- کلید ۱ را فشار دهید تا قسمت Time و Mode با هم شروع به چشمک زدن کند .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲
- ۶- عدد ۱۸۰ را با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۲ وارد کنید .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲
- ۷- کلید ۱ را فشار دهید تا دستگاه علامت روبرو را جهت تعیین وضعیت رله در هنگام شروع تایم گیری نمایش دهد .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲
- ۸- با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۲ حالت C (CLOSE) را انتخاب کنید .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲
- ۹- با فشار دادن کلید ۱ از حالت برنامه ریزی خارج شوید .
با استفاده از کلید ۱ یا ۲

توجه داشته باشید که در هنگام وصل رله ، نشانگر REL به صورت دائم روشن و در حالت قطع رله خاموش می باشد . همچنین نقطه نمایشگر مد در تمام طول مدت زمان گیری به صورت چشمک زن در می آید .

سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج

SUPER DIGITAL TIMER



MODEL : □ DTB-8MA
□ DTB-8MD
CODE:14B2
WEIGHT : 150 gr
(72x86x60)mm
IP 30

ver: 9502

معرفی دستگاه

سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج تایمری با دقت و کارایی بسیار بالا و قابل استفاده در رنج وسیعی از محدوده زمانی (از ۰.۱ ثانیه تا ۹۹۹ ساعت) می باشد . همچنین این تایمر می تواند در ۴ حالت دهم ثانیه ، ثانیه ، دقیقه و ساعت به صورت فلاشر کار کند . سوپر تایمر شیوا امواج را می توانید در ۲ حالت تایمر تأخیر در قطع و تایمر تأخیر در وصل مورد استفاده قرار دهید . تغذیه این تایمر از ترمینال های START مجزا است و در ۲ مدل با تغذیه AC و DC عرضه می شود .

ویژگی های سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج

- سیستم میکروپروسسوری با دقت بالا (0.1 Sec)
- دارای نمایشگر Time value : زمان
- Mode : حالت کاری
- REL : وصل رله

- دارای ۸ حالت مختلف کاری تایمر
 - ۱- دهم ثانیه
 - ۲- ثانیه
 - ۳- دقیقه
 - ۴- ساعت
 - ۵- دهم ثانیه فلاشر
 - ۶- ثانیه
 - ۷- دقیقه
 - ۸- ساعت


■ تعیین وضعیت رله (وصل یا قطع) در شروع زمان گیری

مشخصات فنی سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه / استارت: مدل DTB-8MA : 180-250 VAC/50-60 Hz
- مدل DTB-8MD : 12 VDC, 24 VDC
- کارایی در دما: +65°C .. -20°C
- رطوبت: 70%
- خروجی: رله 5A

راهنمای نصب

سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج را می توانید داخل تابلو یا روی ریل یا هر سطح دیگر نصب نمایید. در صورتیکه محل نصب فاقد ریل بود می توانید از ریل داخل جعبه استفاده کنید . برای نصب روی در تابلو از قاب پائل شیوا امواج استفاده نمایید. پس از نصب سیستم ، ترمینال های آن را مطابق شکل متصل کرده و مدار تغذیه دستگاه را وصل نمایید .



توجه داشته باشید این تایمر بعد از وصل ورودی استارت با توجه به برنامه تنظیم شده به دو صورت تایمر قطع و تایمر وصل زمان گیری می کند که در قسمت برنامه ریزی توضیح داده خواهد شد . برای زمان گیری مجدد کافی است که ورودی START آن را قطع نموده ، تایمر با مقدار قبلی تنظیم شده آماده بهره برداری مجدد می شود .

تنظیمات دستگاه

برای برنامه ریزی دستگاه ابتدا ولتاژ دستگاه را وصل نمایید تا صفحه نمایش روشن گردد . با توجه به نوع کار خود یکی از حالت زیر را انتخاب نمایید :

- ۱- مد تایمر دهم ثانیه: ۰.۱ تا ۹۹.۹ ثانیه
- ۲- مد تایمر ثانیه: ۱ تا ۹۹۹ ثانیه
- ۳- مد تایمر دقیقه: ۱ تا ۹۹۹ دقیقه
- ۴- مد تایمر ساعت: ۱ تا ۹۹۹ ساعت
- ۵- مد فلاشر دهم ثانیه: ۰.۱ تا ۹۹.۹ ثانیه
- ۶- مد فلاشر ثانیه: ۱ تا ۹۹۹ ثانیه
- ۷- مد فلاشر دقیقه: ۱ تا ۹۹۹ دقیقه
- ۸- مد فلاشر ساعت: ۱ تا ۹۹۹ ساعت

- ۱- کلید ۱ را فشار دهید تا قسمت Mode چشمک زن شود .
- ۲- با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۲ یکی از حالت بالا را انتخاب کنید .
- ۳- کلید ۱ را مجدداً فشار داده و با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۲ عدد مورد نظر خود را وارد کنید .
توجه : در مدهای ۵ تا ۸ (فلاشر) زمان روشن و خاموش شدن به صورت دو عدد مجزا به دستگاه داده می شود .
- ۴- کلید ۱ را دوباره فشار دهید و با استفاده از کلیدهای ۱ یا ۲ یکی از وضعیت های (CLOSE) یا (OPEN) را برای رله در هنگام شروع تایم گیری انتخاب نمایید .
- ۵- با وصل ورودی استارت ، تایمر زمان گیری را شروع خواهد کرد .



۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر :

- ۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- ۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا ، تاییدیه ادارات برق سراسر کشور و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور
 دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008 از موسسه MOODY انگلستان
 مطابق با استانداردهای جهانی ، با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت صنعت برق کشور
 برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی
 به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه فرمایید .

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۱-۳۲۶۶۹۹۶ ، ۳۲۶۶۱۳۳۷ ، ۳۲۶۶۷۸۳۳۲ (۰۳۱)
 شماره های بخش بازرگانی: ۰۹-۳۲۶۶۴۵۶۸۷ (۰۳۱) ، فکس: ۳۲۶۶۵۸۳۳۲ (۰۳۱)
 ساعات تماس : از ساعت ۷ صبح الی ۸ شب در روزهای کاری
 E.mail : info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.
 شماره شرکت شیوا امواج : 00 98 913 403 43 51